

### Тара/об'єм

AA300 поставляється в пластиковій пляшці об'ємом 1 літр.

### Упаковка

Ємність	Вміст коробки
1000 мл	12 штук

### Технічний паспорт продукту

Термін придатності: 12 місяців у прохолодному, сухому, незамерзаючому приміщенні. Продукт має зберігатися в оригінальній упаковці.

### Підготовка

#### Приготування розчину засобу для вирівнювання поверхонь

- AA300 являє собою концентрат і перед використанням має бути розведений у пропорції 1:30. Використання питної води, залежно від її якості, може спричинити зміну кольору герметика та прилеглих до нього ділянок. З цих причин рекомендуємо використовувати для розведення 30 частин дистильованої води.
- Після розведення засіб для вирівнювання поверхонь готовий до використання.
- Концентрат розгладжувального агента AA300 не можна використовувати без попереднього розведення.

### Обробка

- Поверхню свіжонанесеного герметика необхідно вирівняти до того, як він почне затвердівати.
- Поверхні герметика треба злегка збризкати розгладжувальним агентом AA300, а потім розгладити шпателем для швів.
- AA300 не рекомендується наносити пензлем на герметик, оскільки він може залишити сліди, які важко видалити.
- AA300 треба використовувати економно і розбавляти до вказаних вище значень.
- Видаляйте надлишки розгладжуючого засобу з поверхні і ділянки, прилеглої до шва, відразу після використання.



## AA300

### Засіб для вирівнювання поверхонь

Розгладжуючий концентрат AA300 спеціально розроблений для вирівнювання поверхні герметиків illbruck.

Містить поліруючі та осушуючі речовини.

#### Переваги

- рН-нейтральний
- без запаху

## AA300

### Засіб для вирівнювання поверхонь

#### Важливо

- Концентрат для вирівнювання поверхонь AA300 можна використовувати після приготування в пропорціях, описаних вище, з використанням дистильованої води.
- AA300 завжди треба використовувати економно (скільки необхідно, якнайменше).
- Засохлий засіб на герметіку та на сусідньому натуральному камені може спричинити появу плям. Розгладжуючий засіб не повинен містити домішок.
- У зв'язку з різноманітністю природного каміння, а також їхнього мінерального складу рекомендуємо провести індивідуальні тести.

#### Додаткова примітка

У зв'язку з різноманітністю видів природного каміння за мінеральним складом рекомендуємо провести індивідуальні тести на сумісність.

#### Зберігання

Зберігайте оригінальний закритий контейнер у прохолодному, сухому та захищеному від морозу місці. Термін зберігання 12 місяців.

#### Заходи безпеки та охорона здоров'я

Останню версію паспорта безпеки можна знайти на сайті [www.illbruck.de](http://www.illbruck.de)

#### Технічне обслуговування

За бажанням клієнта Tremco CPG Germany надає професійну технічну допомогу в будь-який час.

#### Додаткова інформація

Наведена вище інформація може бути тільки загальними вказівками. У зв'язку з тим, що ми не маємо жодного впливу на умови обробки

і застосування, а також через різноманітність використовуваних матеріалів вам треба самостійно провести відповідні тести, щоб перевірити матеріал на придатність продукту для вашого конкретного застосування. Обумовлюється можливість технічних змін. Останню версію можна знайти на сайті [www.illbruck.de](http://www.illbruck.de)



**Construction  
Products Group**  
Europe

Tremco CPG Germany GmbH  
Werner-Haepf-Straße 1  
92439 Bodenwöhr Deutschland  
T: +49 9434 208-0  
F: +49 9434 208-230

[info.de@cpgeurope.com](mailto:info.de@cpgeurope.com)  
[www.cpg-europe.com/de\\_DE/](http://www.cpg-europe.com/de_DE/)